

BOTONES CONTROL DE EQUIPO



TV INPUT

Se utiliza para desplazarse a través de las diferentes opciones de entrada de video.



FORMAT

Cambia entre los diferentes formatos HD disponibles en su televisor o LCD. Solamente funcionará con un decodificador HD de DIRECTV y un televisor o LCD HD.



SWITCH DE EQUIPOS

Permite controlar el decodificador de DIRECTV y otros equipos como DVD, VHS o el televisor. (NOTA: Cada equipo debe ser programado individualmente).



PWR

Enciende o apaga el equipo seleccionado con el switch de equipos. (NOTA: Si se apaga el equipo de DIRECTV antes de apagar el TV la pantalla quedará en negro o gris).



DIREC TV & TV POWER

Enciende o apaga simultáneamente el decodificador de DIRECTV y el televisor. Dependerá del código configurado para su TV.



MUTE

Interrompe el audio del televisor o equipo que se está controlando. Se debe oprimir nuevamente para reactivar el volumen actual del audio.



VOL

Ajusta el volumen una vez programado el modo de TV o del equipo de audio programado.

FUNCIONES ADICIONALES

NOTA: LAS FUNCIONES QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN, SOLO ESTÁN DISPONIBLES EN ALGUNOS MODELOS DE DECODIFICADORES.



ROJO

En la Guía avanza la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la izquierda.



VERDE

En la Guía retrocede la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la derecha. En el servicio DIRECTV Plus, inserta marcas de avance rápido (Bookmarks) en programas grabados.



AZUL

En los equipos del servicio DIRECTV Plus, activa la Mini Guía. En la lista de programas grabados marca un programa para que no sea borrado automáticamente. En los modelos GLA1 y GLA2 activa o desactiva los subtítulos.



AMARILLO

Cambia las opciones de idioma del audio presentes (disponibilidad sujeta al programa). En el equipo del servicio DIRECTV Plus activa la pantalla con las opciones "Cosas para hacer o Programador".

BOTONES DE NAVEGACIÓN



GUIDE

Presiónelo una vez para activar la pantalla de selección de Categorías de Guías. Presiónelo 2 veces seguidas para activar la Guía General. En el modelo GLA2 cambia entre los diferentes tipos de guías.



ACTIVE

Activa el mosaico interactivo de canales. (NOTA: esta opción sólo está disponible para los modelos L10, L11, L12 y DIRECTV Plus.



LIST

En los equipos L10, L11 y L12 activa el menú con las opciones "para Hacer, Historial, Compras y Manual".



EXIT

Sale de cualquier menú y regresa al último canal o pantalla visitada.



SELECT

Selecciona una opción resaltada.



FLECHAS

Permite desplazarse en la Guía y en los Menús hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También sirve para activar o desactivar los subtítulos presionando la FLECHA DERECHA.



BACK

En un Menú regresa a la pantalla anteriormente visitada.



MENU

Activa el Menú en los equipos GLA1 y GLA2 y el Menú Fácil en los equipos L10, L11, L12 y DIRECTV Plus. Con otros componentes: DVD o VHS, activa su menú de configuración.



INFO

En los equipos del servicio DIRECTV Plus, activa la Mini Guía. En la lista de programas grabados marca un programa para que no sea borrado automáticamente. En los modelos GLA1 y GLA2 activa o desactiva los subtítulos.



PREV

Regresa al último canal sintonizado. En el Menú regresa a la pantalla del menú anterior.



NUMEROS: 0 al 9

Permite sintonizar directamente un canal específico.



ENTER

Si después de ingresar el número del canal presiona ENTRAR, el sistema sintoniza rápidamente el canal.



CHAN / PAGE

Cambia canales hacia arriba y hacia abajo. En la Guía sube o baja una pantalla a la vez.

CONFIGURACIÓN CONTROL REMOTO

PROGRAMACIÓN DEL DIRECTV Y EL TV.



1. Encienda y seleccione en el control remoto el equipo a programar.



2. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 [cinco] segundos hasta que la luz en el control remoto titile 2 [dos] veces.



3. Busque el código de 5 [cinco] dígitos de acuerdo al modelo de su decodificador en las imágenes de abajo o busque el código de su televisor en la tabla anexa e ingréselo.

DIRECTV: _____ TV: _____



4. Presione **OFF**. Si el equipo se apaga, ha escogido el código correcto. Si no se apaga debe repetir los pasos del 2 al 4.



5. Presione **SELECT** para aceptar el código.



Modelo GLA-1 RCA
Código 00566

Modelo GLA-1 OE
Código 00566

Modelo GLA-2
Código 00392



Modelo L-10
Código 00001

Modelo L-11
Código 00001

Modelo L-12
Código 00001



Modelo L-15
DIRECTV Plus
Código 00001

Modelo L-16
DIRECTV Plus
Código 00001

Modelo LHR-22
DIRECTV Plus HD
Código 00001

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

Utilice esta alternativa en el caso que la marca de su televisor no esté disponible en la lista o para programar un equipo adicional en AV1 y AV2 (DVD, VHS, Teatro en casa, etc.)



1. Mueva el selector del Switch de Equipos hacia la posición del equipo que va a programar (AV1, AV2 o TV).



2. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 [cinco] segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 [dos] veces.



3. Ingrese el código: 991, la luz verde titilará 2 [dos] veces.



4. Apunte el control remoto al TV y presione el botón **1** [uno] y luego el botón **OFF**.



5. Si el TV se apaga presione el **SELECT** para confirmar el código.



6. Si el TV no se apaga presione la tecla **CHAN / PAGE ARRIBA** intermitentemente hasta que el TV se apague.



7. Presione **SELECT** para guardar el código.

PROGRAMACIÓN BOTÓN "TV INPUT"



1. Mueva el selector del Switch de Equipos hacia TV.



2. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 [cinco] segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 [dos] veces.



3. Ingrese el código: **960**.

4. La luz del control remoto titilará 2 [dos] veces. Ahora el botón "TV INPUT" ha quedado programado.

RESETEO DEL CONTROL REMOTO



1. Mueva el selector del Switch de Equipos hacia **TV** o **DIRECTV**.



2. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 [cinco] segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 [dos] veces.



3. Ingrese el código: **981**.

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE DEMORE MÁS DE 10 SEGUNDOS ENTRE PASO Y PASO, EL CONTROL REMOTO DARÁ POR TERMINADA LA PROGRAMACIÓN.

CÓDIGOS TELEVISORES

Admiral	10093, 10463
Aiwa	10701
AOC	10003, 10019, 10030, 10052, 10137, 10185, 11365
Audinac	10180, 10391
BenQ	11032, 11212, 11315
Blue Sky	10556, 11254
CCE	10037, 10217, 10329
Citizen	10030, 10039, 10046, 10056, 10060, 10092, 10186, 10280, 11928, 11935, 20695, 21278
Crown Mustang	10672
Cyberhome	10794
DAEWOO	10019, 10039, 10066, 10067, 10091, 10092, 10451, 10623, 10661, 10672, 11661, 11928, 20637, 21279
Emerson	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10463, 10623, 11394, 11911, 11928, 11929, 11944, 11963, 20002, 20479, 20593, 20675, 21268, 21278, 21479
Fisher	10154, 10159, 10208
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10809, 10853
GE	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, 11447, 11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
GOLDSTAR	10001, 10002, 10019, 10030, 10032, 10106, 10178, 10409, 11926, 21237
Grundig	10037, 10070, 10195, 10535, 10672
Harley Davidson	10043, 10179, 11904, 20000
Hewlett Packard	11088, 11089, 11101, 11494, 11502, 11642
HITACHI	10016, 10032, 10038, 10056, 10095, 10097, 10105, 10145, 10151, 10173, 10227, 10279, 10409, 10413, 10577, 10583, 10797, 11045, 11145, 11345, 11445, 11904, 11960, 20000, 21247
Hypson	10264
Hyundai	10849, 11219, 11294
Jensen	10050, 10761, 10815, 10817, 11299, 11933, 21016
JVC	10036, 10053, 10069, 101094, 10160, 10169, 10182, 10463, 10731, 11253, 11302, 11923
Ken Brown	11321
LG	10030, 10056, 10178, 10442, 10700, 10823, 10829, 10856, 11178, 11265, 11325, 11423, 11758, 11993, 21037, 21526
Magnavox	10020, 10024, 10028, 10030, 10036, 10054, 10096, 10179, 10186, 10187, 10230, 10386, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11454, 11525, 11904, 11931, 11944, 11963, 11990, 20000, 20593, 21268, 21472, 21781
Matsui	10208
MGA	10019, 10030, 10150, 10155, 10178, 20240
Mitsubishi	10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 20240
	10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 10331, 10358, 10836, 10868, 11151, 11250, 11392, 11522, 11550, 11917, 20807
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Optimus	10154, 10166, 10250, 10450, 20162, 20593, 21162, 21262

PANASONIC	10051, 10055, 10162, 10226, 10250, 10338, 10375, 10450, 11291, 11310, 11410, 11480, 11510, 11919, 11941, 11946, 11947, 20162, 10226, 10250, 10338, 10375, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11510, 11919, 11941, 11946, 11947, 20162, 21035, 21162, 21262, 21490
Philco	10019, 10020, 1028, 10030, 10054, 10096, 10145, 10302, 10463, 10786, 11029, 11661, 11911, 20479
PHILIPS	10012, 10013, 10037, 10054, 10556, 106901, 11154, 11454, 11483, 11961, 20854, 21260
Pioneer	10038, 10166, 10172, 10679, 10866, 11260, 11398
Proview	10835, 11401, 11498
RCA	10018, 10019, 10029, 10038, 10047, 10060, 10090, 10135, 10174, 10278, 10618, 10679, 10747, 11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11547, 11917, 11919, 11922, 11948, 11953, 11958, 12002, 20240, 20807, 21013, 21022, 21035, 21060, 21193
SAMSUNG	10019, 10030, 10032, 10037, 10056, 10060, 10178, 10264, 10329, 10408, 10427, 10482, 10618, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11249, 11312, 11395, 11575, 11903, 11959, 20435, 20899, 21014
SANYO	10088, 10107, 10146, 10154, 10159, 10208, 10232, 10339, 10486, 10799, 10893, 11142, 20240
SHARP	10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10220, 10281, 10386, 10398, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11393, 11602, 11917
SONY	10000, 10010, 10011, 10080, 10111, 10273, 10353, 10505, 10810, 10834, 11100, 11317, 11685, 11904, 11925, 20000, 21232
Telefunken	10005, 10056, 10074, 10702
Toshiba	10036, 10060, 10070, 10093, 10149, 10154, 10156, 10650, 10822, 10832, 10845, 11156, 11164, 11256, 11265, 11306, 11325, 11343, 11356, 11369, 11524, 11635, 11656, 11704, 11918, 11935, 11936, 11945, 12006, 20695, 20845, 21145
Vizio	10864, 10885, 11499, 11756, 11758
White Westinghouse	10463, 10623, 20637
Yamaha	10019, 10030, 10769, 10797, 10833, 10839, 11526
ZENITH	10019, 10017, 10092, 10178, 10463, 11265, 11904, 11911, 11929, 20000, 20479, 20637, 21479

